Vorläufige Beschreibung

DC-MIKROVOLTMETER

UIG

Ident.-Nr. 203.5111

R 22779 Bl. 1

Zusammengestellt nach R 22780

Printed in West Germany

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Rohde & Schwarz-Gerätes den zunächst wichtigsten Teil dieser Beschreibung: die Bedienungsanlei-

Anhand der Zusammenstell-Vorschrift (ZV) - das ist die Liste am Schluß können Sie prüfen, ob die Beschreibung in allen Teilen komplett ist und dem vorgeschriebenen Änderungszustand (ÄZ) entspricht.

Reklamationen bitte mit Angabe der in der rechten unteren Ecke der ZV genannten R-Nr. und der Pos.-Nr. (siehe Postkarte Anschriftseite).

Zur Ersatzteilbeschaffung wenden Sie sich am besten an Ihre nächstgelegene R&S-Vertretung oder an Rohde & Schwarz, D 8000 München 80, Postfach 801469; Tel. (0811) 4129-465, Telex 523703, Telegramm: rohdeschwarz muenchen.

Bei der Bestellung eines Ersatzteils bitte angeben:

- Kennzeichen und R&S-Sach-Nr. des schadhaften Bauteils (gemäß Schaltteilliste)
- Typ bzw. Bestellbezeichnung sowie Fertigungsnummer (FNr) des Gerätes (gemäß Frontplattenbeschriftung)
- Genaue Lieferanschrift (Absender)

Wir möchten unsere Kundenkartei ausbauen und Sie auch in Zukunft mit Neuentwicklungen bekannt machen. Außerdem interessiert uns, was zum Kauf dieses R&S-Gerätes bei Ihnen den Ausschlag gab.

Bitte senden Sie uns deshalb untenstehende Postkarte ausgefüllt zurück.

Vielen Dank im voraus, und vor allem ungetrübte Freude mit Ihrem R&S-Gerät!



Werbeantwort

ROHDE & SCHWARZ An

Abteilung 5 ZI

D 8000 München 80

Postfach 801469

Die Beschreibung zu umseitigem Gerät ist nicht komplett. Bitte senden Sie laut ZV-R-Nr.

folgende Pos.-Nr.:

Inhaltsübersicht

1.	Eigenschaften	
1.1.	Anwendung	
1.2.	Arbeitsweise und Aufbau	
1.3.	Technische Daten	
1.4.	Mitgeliefertes Zubehör	
1.5.	Empfohlene Ergänzungen	
2.	Betriebsvorbereitung und Bedienung	
2.1.	Betriebsvorbereitung	
2.1.1.	Legende zum Bedienungsbild	
2.1.2.	Aufstellen des Gerätes	
2.1.3.	Prüfen und Nachstellen des mechanischen Instrument-Nullpunkte	S
2.1.4.	Batteriekontrolle und Einschalten	
2.1.5.	Prüfen und Nachstellen der elektrischen Instrument-Nullpunkte	
2.1.6.	Erden des Gehäuses	
2.1.7.	Anschließen vor- und nachgeschalteter Geräte	
2.2.	Bedienung	
2.2.1.	Allgemeines zur Strom- und Spannungsmessung	
2.2.2.	Hinweise zum Meßaufbau	
2.2.3.	Messungen mit dem 30-kV-Gleichspannungstaster	
2.2.4.	Verwendung als Meßverstärker	
3.	Wartung und Reparatur	
3.1.	Elektrische Wartung	
3.1.1.	Auswechseln des Batteriesatzes	
3.1.2.	Nachstellen des Null-Abgleichbereiches J	
3.2.	Elektrische Reparatur	
3.2.1.	Auswechseln der Schmelzeinsätze	

Bild 1-1 Blockschaltbild

Bild 2-1 Bedienungsbild

Schaltteillisten

Stromläufe

Zusammenstell-Vorschrift

1. Eigenschaften

1.1. Anwendung

Das DC-Mikrovoltmeter UIG Ident. -Nr. 203. 5111 ist ein hochempfindliches Meßgerät für Gleichspannungen und Gleichströme. Zusätzlich hat das Gerät einen Verstärkerausgang. Dadurch ist es auch als rausch- und driftarmer Vorverstärker für Gleichspannungsschreiber und Digitalvoltmeter sowie als Meßverstärker verwendbar.

Der Spannungsmeßbereich reicht von 0,2 µV bis 320 V (mit Gleichspannungstaster bis 30 kV), der Strommeßbereich von 1 pA bis 320 mA. Die Meßbereiche werden mit zwei Schaltern eingestellt: die Meßeinheit in den Stufen nA/µA/mA/mV/V, der Bereichsendwert in den Stufen 0,01/0,03/0,1/.../300. Das Drehspulinstrument mit 1050-Spiegelskala hat den Nullpunkt in Skalenmitte, dadurch entfällt das Umschalten der Polarität. Der Eingang des UIG ist durch eine elektronische Schutzschaltung, in den Strombereichen zusätzlich durch Schmelzsicherungen, gegen Überlastung geschützt.

Durch die Betriebsspannungsversorgung aus Trockenbatterien ist das Gerät unabhängig vom Netz, beweglich im Einsatz und auch für Messungen geeignet, die erdfreien Aufbau erfordern. Der Stromverbrauch ist so gering, daß die Lebensdauer der Batterien nur durch deren Lagerfähigkeit begrenzt wird. Die Betriebsspannung kann mit dem eingebauten Anzeigeinstrument kontrolliert werden.

Die beschriebenen Merkmale ermöglichen eine Vielfalt von Messungen in Labor, Fertigung und Service. Mit Hilfe einer Spannungs- oder Stromquelle lassen sich sehr hohe (bis $10^{14}~\Omega$) und sehr niedere (ab $10^{-6}~\Omega$) Widerstandswerte messen. Wegen der hohen Empfindlichkeit in Verbindung mit erdfreiem Aufbau eignet sich das Gerät auch als Nullindikator und Toleranzzeiger bei Brückenmessungen.

1.2. Arbeitsweise und Aufbau

Hierzu Blockschaltbild Bild 1-1.

Das DC-Mikrovoltmeter UIG besteht aus der Kettenschaltung zweier Gleichspannungsverstärker, deren erster als Zerhackerverstärker ausgeführt ist. Die Verstärker sind durch ein Widerstandsnetzwerk gegengekoppelt, die Bereichumschaltung wird am Geräteeingang, im Verstärker- und im Gegenkopplungszweig vorgenommen.

Die zu messende Größe, Spannung oder Strom, gelangt über einen Schalter, dessen Stellungen mit den Meßeinheiten nA/ μ A/mA/mV/V beschriftet sind, an die Verstärkeranordnung. In der Stellung mV ist der Verstärker (über den Tiefpaß) direkt mit der Klemme U verbunden, man erhält die Bereiche 10 μ V bis 300 mV mit dem Eingangswiderstand 10 M Ω . In der Stellung V wird ein 60-dB-Spannungsteiler zwischen Eingangsklemme und Verstärker geschaltet und es ergeben sich die Bereiche 10 mV bis 300 V bei einem Eingangswiderstand von 50 M Ω . In den Stellungen mA, μ A und nA liegt der Verstärker an Klemme J; diesem Eingang werden Nebenwiderstände von 1 Ω , 1 k Ω oder 1 M Ω gegen Schaltungsnull parallelgeschaltet. Die zugehörigen Meßbereiche erstrecken sich von 10 μ A bis 300 mA, 10 nA bis 300 μ A und 10 pA bis 300 nA. Die Nebenwiderstände 1 Ω und 1 k Ω sind durch Schmelzsicherungen gegen Überlastung geschützt. Der Spannungsabfall am Meßobjekt beträgt in den Strombereichen 10 μ V bis 300 mV, er kann aus der Stellung des Meßbereichschalters direkt abgelesen werden.

Der dem Verstärker vorgeschaltete dreistufige Tiefpaß dämpft Störwechselspannungen. In der folgenden Differenz-Eingangsstufe des Verstärkers wird die Gleichspannung in eine 87-Hz-Wechselspannung umgeformt, dann verstärkt und synchron wieder gleichgerichtet. Der folgende Tiefpaß hat die Aufgabe, neben einer Stabilisierung des Regelkreises das Rauschen im Übertragungsweg zu verringern. Über einen 50-dB-Gleichspannungsverstärker gelangt die Spannung an das Anzeigeinstrument und den Ausgang an der Frontplatte des Gerätes.

Die Ausgangsspannung wird über einen umschaltbaren Teiler an den zweiten Eingang der Differenzstufe rückgeführt. Mit der Umschaltung dieses Gegenkopplungszweiges ist die Umschaltung der Verstärkung des Wechselspannungsverstärkers so gekoppelt, daß sich die Verstärkung der gesamten Anordnung

in 10-dB-Stufen ändert, die Schleifenverstärkung jedoch konstant 40 dB bleibt. Die Schalterstellungen sind mit den Meßbereichendwerten beschriftet. Spannungs- und Stromnullpunkt des Verstärkers lassen sich mit zwei Schraubenziehereinstellungen an der Frontplatte abgleichen und sind damit unabhängig vom Innenwiderstand des Meßobjekts.

Die von den Batterien gelieferte Betriebsspannung wird auf konstanten Wert geregelt.

1.3. Technische Daten	
Spannungsmeßbereich bere	±320 V, unterteilt in 20 Teil- eiche
Teilbereiche und Eingangs- widerstand R _e	
Schalterstellung mV ($R_e = 10 \text{ M}\Omega$) $10/3$	$30/100/300 \ \mu V/1/3 \ mV$ $30/100/300 \ mV$
Schalterstellung V ($R_e = 50 \text{ M}\Omega$) $10/3$	30/100/300 mV /10/30/100/300 V
Strommeßbereich	±320 mA, unterteilt in 30 Teil- eiche
Teilbereiche und Eingangs- widerstand R _e	
Schalterstellung nA ($R_e = 1 \text{ M}\Omega$) 10/3 10/3	30/100/300 pA/1/3 nA 30/100/300 nA
Schalterstellung μ A (R _e = 1 k Ω)	30/100/300 nA/1/3 μA 30/100/300 μA
Schalterstellung mA ($R_e = 1\Omega$)	30/100/300 μA /10/30/100/300 mA
	ennt für Spannung und Strom, un- metrisch, erdfrei; Anschlüsse m-Rändelklemmen
Maximal zulässige Spannungen	
Umax und Ströme Imax	
Schalterstellung V	v
Schalterstellung mV	V für 1 s V dauernd
Schalterstellung mA 1 A	
Schalterstellung μ A	nA
Schalterstellung nA 5 m.	A
Überlastungsschutz in den	
Schalterstellungen mA und μ A Schr	melzsicherungen
Isolationswiderstand zwischen	
Schaltungsnull und Gehäuse	10_Ω

Zulässige Spannung U _{smax} zwischen Schaltungsnull und Gehäuse	500 V				
Unterdrückung netzfrequenter (50/60 Hz) Störspannungen, bezogen auf Uss:					
für Störspannungen zwischen Schaltungsnull und Gehäuse- masse (Gleichtaktunterdrückung)	>130 dE	3 (typisch	150 dB)		
für Störspannungen zwischen den Meßklemmen (Unterdrük- kung von Reihenstörspannungen)	0.01	0,03	0.1	0.3	v
Schalterstellung nA/µA/mA/mV	•		•		> 50 dB
Schalterstellung V					
Denarter sterraing v	- 30 GD	- 50 QIJ	- 00 db	· (0 dD	10 UD
		M	eßbereic	n.	
	3	10	30	100	300
Schalterstellung $nA/\mu A/mA/mV$	>70 dB	>60 dB	>50 dB	> 50 dB	> 40 dB
Schalterstellung V	>80 dB	>70 dB	> 60 dB	> 60 dB	> 50 dB
Fehlergrenzen der Anzeige (ohne Rauschen und Drift) Eigenfehler bei 20 °C					
Schalterstellung nA	±2,5 %	v.E.			. **
übrige Meßarten	±1,5 %	v.E.			
Gesamtfehler im Temperatur- bereich +10+35 °C					
Schalterstellung nA	±3,5 %	v. E.			
übrige Meßarten	±2,5 %	v. E.			
Nullpunktfehler (Temperaturdrift)					
Spannungsdrift	±0,2 μV	/°C			+
Stromdrift	±3 pA/0	C.			
Schwankungsbreite der Anzeige (R _Q : Abschlußwiderstand des Eingangs)					
Schalterstellung V	0,3 mV	(Eingang	g offen)	(پ	
Schalterstellung mV	0,3 μV Vμ 8.0	$(R_Q = 50)$ $(R_Q = 1)$	kΩ) kΩ)		

Schalterstellung mA 0,2 μ A
Schalterstellung μ A
Schalterstellung nA
Verstärkerausgang
Schaltung und Anschluß unsymmetrisch, erdfrei, Kurzschluß fest, zwei 4-mm Rändelklemmen
Leerlaufspannung bei den Meßbereich- Endwerten (ohne Rauschen und Drift)1 V ±0,5 % (in Schalterstellung nA: ±1,5 %)
Einschwingzeit auf ≤1 % Abwei- chung vom Endwert
Schalterstellung V < 0, 7 s (R_Q beliebig)
Schalterstellung mV, Bereich
0,010,03
$0,01300$ $<12 s (R_Q = 1 M\Omega)$
Schalterstellung mA
Schalterstellung μ A
Schalterstellung nA
Eigenstörspannung U _{SS} in den empfindlichsten Meßbereichen
Schalterstellung V, Bereich 0,01 50 mV (Eingang offen)
Schalterstellung mV, Bereich 0,01 50 mV ($R_Q = 50 \text{ k}\Omega$) 150 mV ($R_Q = 1 \text{ M}\Omega$)
Schalterstellung mA, Bereich 0,01 40 mV
Schalterstellung μ A, Bereich 0,01 40 mV (Eingang offen)
Schalterstellung nA, Bereich 0,01 150 mV
Allgemeine Daten
Betriebsspannung+4,5 V/-4,5 V aus Trocken- batterien
Umgebungstemperatur
Nennbereich
Arbeitsbereich+60 °C
Lagerbereich25+75 °C

1.4. Mitgeliefertes Zubehör

6 Monozellen 1,5 V, IEC-R20 Ident.-Nr. EB 017.0015

2 Schmelzeinsätze M 0,02 C, DIN 41571

3 Schmelzeinsätze F 1 C, DIN 41571

1.5. Empfohlene Ergänzungen

30-kV-Gleichspannungstaster BN 11101

2. Betriebsvorbereitung und Bedienung

2.1. Betriebsvorbereitung

2.1.1. Legende zum Bedienungsbild

Hierzu Bild 2-1.

PosNr.	Beschriftung	Funktion
1		Anzeigeinstrument mit zwei Skalen und zwei blauen Toleranzfeldern zur Betriebsspannungsprüfung
2		Einstellung des mechanischen Null- punktes
<u>3</u>	AUS/± BATT./EIN	Aus-Ein-Schalter für Betriebs- spannung sowie Batteriespannungs- prüfung
4	0,01/0,03/0,1//300 ① , ①	Meßbereichschalter, Schalterstellung bei Prüfung und Nachstellung der elektrischen Null- punkte
<u>5</u>	U - 0 AUSGANG	Verstärkerausgang gegen Schal- tungsnull
<u>6</u>	1	Anschluß der Gehäuseerdung
· <u>7</u>	J-0 EINGANG	Eingang bei Strommessung (gegen Schaltungsnull)
<u>8</u>	U-0 EINGANG	Eingang bei Spannungsmessung (gegen Schaltungsnull)

PosNr.	Beschriftung	Funktion
9	V (50 MΩ) / mV (10 MΩ) / mA (1 Ω) / μA (1 kΩ) / nA (1 MΩ)	Meßeinheitenschalter mit Angabe des Gerät-Eingangswiderstandes,
	① , ①	Schalterstellung bei Prüfung und Nachstellung der elektrischen Null- punkte
10	① NULL-ABGLEICH	Abgleich des Spannungsnullpunktes
11	① NULL-ABGLEICH	Abgleich des Stromnullpunktes

2.1.2. Aufstellen des Gerätes

Das Gerät wird so aufgestellt, daß der ausklappbare Traggriff nach oben oder nach Ausklappen des Bügels an der Gerätunterseite schräg nach oben zeigt. Nur in diesen Gebrauchslagen werden die Fehlergrenzen der Instrumentanzeige eingehalten.

2.1.3. Prüfen und Nachstellen des mechanischen Instrument-Nullpunktes

Bei ausgeschaltetem Gerät muß der Zeiger des Instrumentes $\underline{1}$ am Nullpunkt in der Mitte der beiden Skalen stehen. Korrektur der Zeigerlage mit $\underline{2}$.

2.1.4. Batteriekontrolle und Einschalten

In den Stellungen BATT. ± des Schalters <u>3</u> kann die Spannung des Batteriesatzes überprüft werden. Der Zeiger des Instrumentes <u>1</u> muß innerhalb der blauen Toleranzfelder unterhalb der Skalen stehen.

In den beiden Kontrollstellungen wird die Summenspannung von je drei Monozellen gemessen. An der oberen Skala kann der doppelte Spannungswert abgelesen werden. In den beiden Kontrollstellungen sollen etwa gleiche Ausschläge vorhanden sein. Ist der Ausschlag in einer der beiden Stellungen zu gering, so muß der Batteriesatz (Abschnitt 3.1.1.) ausgewechselt werden.

In der Stellung EIN des Schalters <u>3</u> ist das Gerät eingeschaltet. Wenige Sekunden nach dem Einschalten ist das Gerät betriebsbereit. Die im Abschnitt 1.3. angegebenen Fehlergrenzen werden nach einer Einlaufzeit von 5 min eingehalten. Zum Ausschalten wird der Schalter <u>3</u> in die Stellung AUS gedreht.

Der Stromverbrauch des Gerätes beträgt etwa 0,5 mA, daraus ergibt sich rechnerisch eine Lebensdauer von etwa 10.000 Betriebsstunden für den Batteriesatz. Wegen des geringen Stromverbrauches ist es nicht nötig, das Gerät in Betriebspausen abzuschalten. Bleibt das UIG jedoch wie üblich nicht dauernd eingeschaltet, so wird die Lebensdauer des Batteriesatzes vorwiegend durch dessen Lagerfähigkeit begrenzt.

2.1.5. Prüfung und Einstellung der elektrischen Instrument-Nullpunkte

Voraussetzungen: Prüfung und gegebenenfalls Einstellung des mechanischen Nullpunktes nach Abschnitt 2.1.3., Batteriekontrolle und gegebenenfalls Wechsel des Batteriesatzes nach den Abschnitten 2.1.4. und 3.1.1.

Das Gerät soll sich mindestens zwei Stunden in einem Raum mit etwa konstanter Temperatur (\pm 2°C) befinden und mindestens 5 Minuten eingeschaltet sein. Der Strommeßeingang 7 darf nicht beschaltet sein.

Kontrolle und Abgleich des Stromnullpunktes:

Bereichschalter 9 in Stellung nA

Bereichschalter 4 in Stellung 0,01

Der Zeiger muß in Skalenmitte stehen.

Abgleich mit Schraubenzieher an 11.

Schalterstellungen und Abgleichschraube sind durch das Symbol ① bezeichnet.

Kontrolle und Abgleich des Spannungsnullpunktes:

Bereichschalter 9 in Stellung mA

Bereichschalter 4 in Stellung 0,01

Der Zeiger muß in Skalenmitte stehen.

Abgleich mit Schraubenzieher an 10.

Schalterstellungen und Abgleichschraube sind durch das Symbol Ü bezeichnet.

Da die beiden Abgleichvorgänge nicht ganz unabhängig voneinander sind, muß der Abgleich eventuell wiederholt werden. Beim Spannungsabgleich (Stellung mA) ist der Verstärker-Eingang mit 1 Ω, beim Stromabgleich (Stellung nA) mit 1 MΩ abgeschlossen. Durch den getrennten Strom- und Spannungsabgleich (Eingang offen bzw. kurzgeschlossen) wird erreicht, daß der elektrische Nullpunkt unabhängig vom Innenwiderstand der Quelle ist.

Nach einem Temperaturwechsel ändern sich Spannungs- und Stromnullpunkt vorübergehend. Die Änderung wirkt sich jedoch nur in den empfindlichsten Bereichen aus. Nach etwa zwei Stunden befinden sich alle Schaltungsteile wieder im thermischen Gleichgewicht und die Nullpunktsänderungen gehen zurück. Ein Neuabgleich nach Temperaturänderungen sollte deshalb erst zwei Stunden nach dem Temperaturwechsel erfolgen.

2.1.6. Anschließen vor- und nachgeschalteter Geräte

Zur Strom- und Spannungsmessung sind die Rändelklemmen 7 und 8 bestimmt. Die Ausgangsspannung des Verstärkers wird zwischen den Rändelklemmen 5 abgenommen. Der erdnahe Punkt (Schaltungsnull) ist mit "0" bezeichnet; er ist dem Eingang für Strom- und Spannungsmessung und dem Ausgang gemeinsam. Über die Telefonbuchse 6 (Beschriftung: 1) wird das Gehäuse des UIG geerdet.

Gewöhnlich erfolgt der Anschluß an die Meßstelle durch Laborschnüre mit 4-mm-Bananensteckern. Wenn in den empfindlichen Bereichen (unter 1 mV) an einer Quelle mit hohem Innenwiderstand ($R_i > 1 \text{ k}\Omega$) gemessen wird, sollen geschirmte Kabel verwendet werden.

2.1.7. Erden des Gehäuses

Das Gehäuse ist aus Sicherheitsgründen in folgenden Fällen zu erden:

Wenn die Meßspannung größer als 40 V ist,

Wenn die Spannung zwischen Schaltungsnull und Erde größer als 40 V ist, Bei Messung von Hochspannungen mit dem Hochspannungstaster.

Es ist zu beachten, daß Meßeingänge und Verstärkerausgang einen gemeinsamen Schaltungsnullpunkt haben. Wenn am Schaltungsnullpunkt des Eingangs eine gefährliche Spannung (größer 40 V) gegen das Gehäuse auftritt, so ist diese Spannung auch im Ausgangskreis vorhanden.

2.2. Bedienung

2.2.1. Allgemeines zur Strom- und Spannungsmessung

Da das UIG den Nullpunkt in Skalenmitte hat, zeigt es Betrag und Vorzeichen der zu messenden Größe an. Die Eingangswiderstände in den Bereichen des Gerätes sind an der Frontplatte ablesbar. In Stellung mV des Schalters 9 beträgt der Eingangswiderstand 10 MO. In den Strombereichen mA, μ A und nA erhält man die Eingangswiderstände 1 Ω , 1 k Ω und 1 M Ω . Die Beschriftung des Bereichschalters 4 gibt bei Ausschlag 10 bzw. 3 des Instrumentes 1 gleichzeitig den Spannungsabfall an den Klemmen J in mV an.

In den Bereichen mV und nA ist für Wechselspannungen die Eingangsimpedanz des Eingangstiefpasses wirksam. Sie läßt sich näherungsweise als Serienschaltung eines Widerstandes von 10 kn mit einer Kapazität von 1 µF darstellen. Wenn diese Belastung stört, z.B. bei der Messung von Verstärkern, kann zur Entkopplung ein Widerstand von z.B. 100 kn vor die Klemme U geschaltet werden. Im Bereich mV ergibt sich dadurch ein Meßfehler von 1 %. Durch den Eingangstiefpaß werden netz- und höherfrequente Störspannungen gedämpft.

2.2.2. Hinweise zum Meßaufbau

Durch den Batteriebetrieb ist das UIG vollkommen erdfrei. Da das von der Schaltung isolierte Gehäuse nicht mit dem Schutzleiter des Netzes verbunden ist, sollte es im Meßaufbau geerdet werden. Bei der Messung gefährlicher Spannungen ist diese Erdung aus Sicherheitsgründen erforderlich (siehe Abschnitt 2.1.7.). Bei empfindlichen Messungen dient die Erdung des Gehäuses der Vermeidung von Netzbrummeinstreuungen und statischen Aufladungen. Auch wenn im Meßkreis Handempfindlichkeit auftritt, schafft gewöhnlich die Erdung des Gehäuses Abhilfe.

Bei Beschaltung des Verstärkerausganges ist zu beachten, daß Eingang und Ausgang einen gemeinsamen Schaltungsnullpunkt haben. Die Erdfreiheit des Meßeinganges wird demnach durch ein an den Verstärkerausgang angeschaltetes Gerät beeinflußt. Wegen der engen Fehlergrenzen eignet sich das UIG auch als Gleichspannungsverstärker, z.B. als Vorverstärker für ein Digitalvoltmeter oder einen Gleichspannungsschreiber.

In Meßkreisen, die unsymmetrisch gegen Erde aufgebaut sind, ist der Schaltungsnullpunkt des Meßeinganges mit dem erdseitigen Anschluß der Quelle zu verbinden. Die geringsten Störungen erhält man, wenn das Gehäuse (Buchse 6) an den Erdpunkt des Meßkreises angeschlossen wird.

Die Einschwingzeit des Gerätes wird durch den Eingangstiefpaß bestimmt. In den Schalterstellungen mV und nA hängt die Einschwingzeit vom Innenwiderstand des Meßobjekts ab. In den Bereichen V, mA und μA ist die Einschwingzeit dagegen unabhängig vom Innenwiderstand des Meßobjekts.

Die Eingänge sind durch eine elektronische Schutzschaltung, in den mAund µA-Bereichen zusätzlich durch je eine Schmelzsicherung gegen Überlastung geschützt. Der Verstärkerausgang ist kurzschlußfest.

2.2.3. Messungen mit dem 30-kV-Gleichspannungstaster

Mit dem 30-kV-Gleichspannungstaster BN 11101 läßt sich der Spannungsmeßbereich des UIG erweitern. Man schließt hierzu den Hochspannungstaster an die Stromklemmen des UIG an und benützt die Schalterstellung μA . Die Teilung durch den im Gleichspannungstaster eingebauten Vorwiderstand von 990 $M\Omega$ ergibt dann die Meßeinheit kV. Es ergeben sich so ohne jede Umrechnung die Bereiche 0,01...300 kV, die wegen der begrenzten Spannungsfestigkeit des Gleichspannungstasters nur bis 30 kV ausnützbar sind.

Wenn man den Bereich nA einschaltet, ergeben sich ohne Umrechnung die Bereiche 0,01...300 V. Für einige Anwendungen ist es vorteilhaft, daß dann auch relativ kleine Spannungen mit einem Eingangswiderstand von etwa 1 GO gemessen werden können, so daß selbst sehr hochohmige Quellen kaum belastet werden.

Bei der Messung von Hochspannung ist unbedingt darauf zu achten, daß der Erdungsanschluß des Gleichspannungstasters und das Gerätegehäuse mit Schutzerde verbunden werden.

2.2.4. Verwendung als Meßverstärker

Am Verstärkerausgang wird bei Ausschlag 10 bzw. 3 des Instrumentes 1 eine Leerlaufspannung von ±1 V abgegeben. Der Innenwiderstand beträgt 1 kΩ. Die maximale Verstärkung von 100 000 bzw. 100 dB erhält man im 10 μV-Bereich. Die Verstärkung läßt sich mit dem Bereichschalter 4 in 10-dB-Stufen und mit dem Bereichschalter 9 in 60-dB-Stufen umschalten. Insgesamt ergibt sich ein Verstärkungsbereich von -50 dB bis +100 dB.

In den Strombereichen kann das UIG als Strom-Spannungswandler betrieben werden. Bei der Verwendung als Meßverstärker ist besonders zu beachten, daß Eingänge und Ausgang einen gemeinsamen Nullpunkt haben (vgl. Abschnitt 2.2.2.).

3. Wartung und Reparatur

3.1. Elektrische Wartung

3.1.1. Auswechseln des Batteriesatzes

Dazu wird das Gerät nach Lösen von 4 Kreuzschlitzschrauben an der Frontplatte aus dem Kasten genommen und der Kunststoffdeckel an der Gerätrückseite, der den Batterieraum dicht abschließt, nach Lösen von zwei Schrauben abgenommen. Die Lage, in der die sechs neuen Batterien einzusetzen sind, geht aus der Kennzeichnung mit Symbolen hervor. Es sollen nur Batterien hoher Qualität und Lagerfähigkeit verwendet werden.

Nach Prüfung der Batteriespannung mit dem Schalter 3 wird der Kunststoffdeckel wieder angeschraubt und das Gerät in den Kasten eingebaut.

3.1.2. Nachstellen des Null-Abgleichbereiches J

Bei außergewöhnlichen Schwankungen der Umgebungstemperatur oder durch Alterung ist es möglich, daß der Variationsbereich des Drehwiderstandes 11 nicht ausreicht, die Stromdrift zu kompensieren. In diesem Fall wird das Gerät wie oben beschrieben aus dem Kasten genommen und der Bereich mit dem Mehrgang-Potentiometer R10, das durch eine Bohrung in der linken Seitenwand zugänglich ist (Schraubenziehereinstellung), verschoben.

Dazu wird der Schleifer von 11 in Mittelstellung gedreht, mit den Schaltern 4 und 9 0,01 nA eingestellt und mit R10 bei offenen Eingangsklemmen der Instrumentzeiger etwa mit dem mechanischen Nullpunkt zur Deckung gebracht. Dabei ist unbedingt das Innere des Gerätes gegen Lichteinfall abzudecken, da dadurch Fehlströme in den Halbleitern hervorgerufen und der Abgleich erheblich gestört werden kann.


Anschließend Gerät wieder in den Kasten einbauen und Nullabgleich nach Abschnitt 2.1.5. vornehmen.

3.2. Elektrische Reparatur

3.2.1. Auswechseln der Schmelzeinsätze

Die Parallelwiderstände 1 Ω (Schalterstellung mA) und 1 $k\Omega$ (Schalterstellung μ A) sind durch Schmelzsicherungen gegen hohe Überlastung geschützt.

Zum Ersetzen eines Einsatzes wird das Gerät wie im Abschnitt 3.1.1. beschrieben aus dem Kasten genommen. Die Schmelzeinsätze sind an der Unterseite in federnde Halterungen eingesetzt. Reserveeinsätze sind in einem
Halter an der Seitenwand des Gerätes angebracht. Es ist darauf zu achten,
daß für Sil der Wert M 0,02 C, für Si2 der Wert F 1 C verwendet wird.







Bild 2-1 Bedienungsbild



Datum Name Datum MONCHEN (S1I) (S1II) Siebung und Begrenzung ROHDE & SCHWARZ (T1,T2) ± < 10 µV... 300 mV 50M Meßzerhacker 50,25 k Eingangs -Wahlschalter (S1) Nullabaleich J grob Nullabgleich 40 (R 17) } (R13) -36 mV Vergleichspannung ±< 10 μV... 297 mV 4395 ; 7265 ; 35

ROHDE & SCHWARZ

ÄZ Datum

Schaltteilliste für

OF MIRONVALINETED HIT

Sachnummer

254 644 54

Blatt Nr.

MÜNCHEN	GO 0970 DC_MIKRUVOLTMETER	UIG 203	5111 SA 001
Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enticiten in
A	DC_MIKROVOLTMETER UIG Z STROMLAUF 203.5111 S	203.5111	203.5111
8A1 8IS 8A6	1,5V RUNDZELLE R20 MONGZ.	ES 017.0015	203.5111
BU1 BU2 BU3 BU4 BU5 BU6 BU6 BU7 BU8 BU9	DIREKT RASTER2,54 35KONT DIREKT RASTER2,54 35KONT DIREKT RASTER2,54 35KONT RAENDELKL.ISGL.GRAU Z RAENDELKL.ISGL.GRAU Z RAENDELKL.ISGL.GRAU Z TELEFONB_GEERDET GRAU RAENDELKL.ISGL.GRAU Z RAENDELKL.ISGL.GRAU Z RAENDELKL.ISGL.GRAU Z RAENDELKL.ISGL.GRAU Z NUR AEZ B VERW.	FP 018.9439 FP 018.9439 FP 018.9439 VK 035.3212 VK 035.3212 VK 035.3212 FT 018.3147 VK 035.3212 VK 035.3212	203.5170 203.5170 203.5111 203.5111 203.5111 203.5111 203.5111 203.5111
C1 C2 C3 C4 C6 C7 C9 C10	1MF+_10% 63V QUADER MKT 1,5MF+_10% 63V QUADER MKT 1MF+_10% 63V QUADER MKT 1MF+_10% 63V QUADER MKT 47NF+_20%250V QUADER MKT 47NF+_20%250V QUADER MKT 47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 47MF 6V RD7X10TA/TROPF.	CK 024,6973 CK 024,6980 CK 024,6973 CK 024,6973 CK 006,5162 CK 006,5162 CE 022,8410 CE 022,8410	203.5170 203.5170 203.5170 203.5170 203.5170 203.5170 203.5170
GL1 GL2 GL3 GL4	FD300 125V/225MIA/6PF FD300 125V/225MIA/6PF ZE1,5 1,35BIS1,55V PLAST ZE1,5 1,35BIS1,55V PLAST	AD 012.1442 AD 012.1442 AE 012.4629 AE 012.4629	203.5170 203.5170 203.5170 203.5170
Jl		JD 067.7907	203.5111
R1 R23456780123678012235678RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR	2 W 50 MOHM+_0,1% 01125W 50,25KOHM +_0,1% 0,5W 1,111 MOHM+_0,1% 1,W 1 OHM+_0,1% 0,5 W 10 KOHM +_5% 0,5 W 10 KOHM +_5% 0,5 W 10 KOHM +_5% 0,75W 1 MOHM+_10% CERMET 0,25W100 MOHM +_10% 0,7W 1 MOHM +URVE 1 L12 1 W 13 MOHM +_2% 0,7W 1 MOHM KURVE 1 L12 1 W 13 MOHM +_6% 0,25 W 1 MOHM +_5% 0,25 W 1 MOHM +_5% 0,25 W 1 MOHM +_5% 0,25 W 1 KOHM +_2% 0,25 W 1 KOHM +_2% 0,25 W 1 KOHM +_2% 0,25 W 2 KOHM +_2% 0,25 W 6,6 KOHM +_2% 0,25 W 6,6 KOHM +_2% 0,25 W 66 KOHM +_2%	RF 067.7394 RF 067.7294 RF 067.7294 RF 067.7294 RF 067.7394 RF 007.1490 RF 007.1490 RF 007.1490 RF 007.7271 RF 067.7275 RS 067.7275 RS 067.7207 RF 0612	203.5170 203.5170

ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum


Schaltteilliste für


Sachnummer

Nr. 001 203 5111 SA

Blatt

ROHDE & SCHWA München	GO 0970 DC_MIKRUVOLTMETE	R UIG 203	8.5111 SA 001
Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
	DCLMIKROVOLTMETER UIG Z STROMLAUF 203.5111 S	203.5111	203.5111
BA1 BIS BA6	1,5V RUNDZELLE R20 MONOZ.	ES 017.0015	203.5111
8U2 BU3 6U4 BU5 BU6 BU7 BU8 BU9	DIREKT RASTER2,54 35KONT DIREKT RASTER2,54 35KONT DIREKT RASTER2,54 35KONT RAENDELKL.ISGL.GRAU Z RAENDELKL.ISGL.GRAU Z RAENDELKL.ISGL.GRAU Z TELEFONB.GEERDET GRAU RAENDELKL.ISGL.GRAU Z	FP 018.9439 FP 018.9439 FP 018.9439 VK 035.3212 VK 035.3212 VK 035.3212 FT 018.3147 VK 035.3212 VK 035.3212	203.5170 203.5170 203.5111 203.5111 203.5111 203.5111 203.5111 203.5111
C2 C3 C4 C6 C7 C9	1MF+_10% 63V QUADER MKT 1,5MF+=10% 63V QUADER MKT 1MF+_10% 63V QUADER MKT 1MF+_10% 63V QUADER MKT 47NF+=20%250V QUADER MKT 47NF+=20%250V QUADER MKT 47MF 6V RD7X10TA/TRDPF. 47MF 6V RD7X10TA/TRDPF.	CK 024.6973 CK 024.6980 CK 024.6973 CK 024.6973 CK 006.5162 CK 006.5162 CE 022.8410 CE 022.8410	203.5170 203.5170 203.5170 203.5170 203.5170 203.5170 203.5170 203.5170
GL2 GL3	FD300 125V/225MIA/6PF FD300 125V/225MIA/6PF ZE1,5 1,35BIS1,65V PLAST ZE1,5 1,35BIS1,55V PLAST	AD 012.1442 AD 012.1442 AE 012.4629 AE 012.4629	203.5170 203.5170 203.5170 203.5170
Jl		JD 057.7907	203.5111
R2 R3 R5 R7 R1123 R1123 R1123 R1223 R227 R228 R229	2 W 50 MOHM+_0,1% 01125W 50,25KGHM +_0,1% 0,5W 1,111 MBHM+_0,1% 0,5W 1 KOHM +_0,1% 1,W 1 OHM+_0,1% 0,5 W 10 KOHM +_5% 0,5 W 10 KOHM +_5% 0,5 W 10 KOHM +_5% 0,75W 1 MOHM+_10% 0,7W 1 MOHM +_10% 0,7W 1 MOHM +_10% 0,7W 1 MOHM KURVE 1 L12 1 W 13 MOHM +_2% 0,7W 1 MOHM KURVE 1 L12 1 W 13 MOHM +_5% 0,25 W 1 KOHM +_2% 0,25 W 21,940KOHM+_0,1% 0,25 W 21,940KOHM+_0,1% 0,25 W 22 KOHM +_2% 0,25 W 22 KOHM +_2%	RF 067.7313 RL 067.7307 RF 067.7294 RF 067.7288 RD 067.7394 RF 007.1490 RF 007.1490 RF 007.1490 RF 007.7271 RF 067.7271 RF 067.7265 RS 067.7407 RF 067.7327 RF 067.7407 RF 067.7327 RF 067.7327 RF 067.7213 RF 007.0612 RF 028.1524 RL 067.7213 RF 028.1524 RF 028.1524 RF 028.1582 RF 028.1647 RF 028.1699 RF 026.1753	203.5170 203.5170





ROHDE & SCHWARZ

ÄZ Datum

Schaltteilliste für

Sachnummer

Blatt Nr.

MÜNCHEN			3.5263 SA COI
Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
A	WECHSELSPANNUNGSVERSTR. Z STRUML.203.5263 S	203.5263	203.5263
C101 C102 C103 C105 C106 C107 C108 C110 C111 C112 C113 C115 C116 C117 C118 C120 C121	220MF 3V RD9 X12 TROPF 220MF 3V RD9 X12 TROPF 47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 470NF+-20% 63V QUADER MKT 600PF+_10% 160V 5RDX10 KS 47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 1MF+_10% 63V QUADER MKT 600PF+_10% 160V 5RDX10 KS 600PF+_2.5%160V 5RDX10 KS 470NF+_20% 63V QUADER MKT 47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 600PF+_10% 160V 5RDX10 KS 47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 1MF+_10% 63V QUADER MKT 1MF+_10% 63V QUADER MKT	CE 022.9730 CE 022.8730 CE 022.8410 CE 022.8410 CK 024.6950 CK 006.4208 CE 022.8410 CE 022.8410 CK 024.6973 CK 006.4208 CK 023.7530 CK 024.6950 CK 024.6950 CE 022.8410 CK 024.6973 CK 024.6973 CK 024.6973 CK 024.6973	203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263 203.5263
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR	0,25 w 1 MOHM + 5% 0,25 w 12 KOHM + 5% 0,25 w 22 KOHM + 5% 0,25 w 22 KOHM + 5% 0,25 w 22 KOHM + 5% 0,25 w 180 OHM + 2% 0,25 w 39 KOHM + 5% 0,25 w 39 KOHM + 5% 0,25 w 12 KOHM + 5% 0,25 w 12 KOHM + 15% 0,25 w 180 KOHM + 15% 0,25 w 18 KOHM + 15% 0,25 w 68 KOHM + 15%	RF 007.0612 RF 007.0412 RF 007.0412 RF 007.0412 RF 028.1430 RF 028.1430 RF 028.1660 RF 028.1660 RF 028.1660 RF 007.0493 RF 007.0529 RF 007.0529	203.5263 203.5263

Diese Unterlage ist unser Ergentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Aitteilung on andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ


AZ Datum


Schaltteilliste für

Sachnummer

Blatt Nr.

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	anchalens is
Normizaic (181)	belletitung/ beschreibung	Sacnnummer	enthalten ir
R143	0,25 W 270 KOHM +45%	RF 007.054	203.5263
R144	0,25 W 150 KOHM +_2%	RF 028,177	6 203,526
R145	0,25 W 82 KOHM +02%	RF 037.461	
R146	0,25 W 100, KOHM +_5%	KF 007.049	
P.148	0,25 W 100 KUHM + 5%	RF 007.049	3 203.525
R149	0,25 W 470 DHM + 5%	RF 007.021	
R150	0,25 W 470 UHM +_5%	RF 007.021	
T101	2N3964 PNPSI 45V 0.1A	AK 010.281	203.526
7102	2N3964 PNPSI 45V 0,1A	AK 010:281	
T103	BC173C SINPN 20V100MIA	AK 010,444	
T104	BC173C SINPN 20V100MIA	AK 010,444	
T106	8C173C SINPN 2OVIOGMIA	AK 010.444	
T107	BC253C PNPSI 20V 0,1A	AK 010.282	
TIOR .	BC173C SINPN 20V100MIA	AK 010.444	
T109	BC253C PNPSI 20V 0,1A	AK 010.2829	
T110	BC173C SINPN 207100MIA	AK 010.4444	
T111	BC173C SINPN ZOVIOOMIA	4K 010,4444	
T113	BC253C PNPSI 20V 0,1A	AK 010.282	
7114	BC253C PNPSI 20V 0,1A	AK 010.2829	
T115	BC173C SINPH ZOVIDOMIA	AK 010.4444	
Tilo	8C253C PNPSI 20V 0,1A	AK 010,2829	
T118	BC173C SINPN 20V100MIA	AK 010,4444	
T119	BC173C SINPN 20V100MTA	AK 010,4446	203.5263
7120	BC253C PNPSI 20V 0.1A	AK 010,2829	203.5263
T122	BC253C PNPSI 20V 0,1A	AK 010.2829	203.5263
T123	BC253C PNPSI 20V 0,1A	AK 010.2829	
T124	BC253C PNPSI 20V 0.1A	AK 010,2829 ENDE	203.5263
	The second secon	*	÷
	*	, ,	
	· ·		
	and the same of th		





Stromlauf zu

Wechselspannungsverstärker

Z03.5111 V 203.5111

Zeichn. Nr.

Z 203.5263 S

AZ Datum

00 0970

Schaltteilliste für

ENUVERSTAERKER

lliste für Sac


Sachnummer

203.5286 SA

001

Blatt Nr.

A C201 C203	ENDVERSTAERKER Z STROML.203.5286 S	203.5286	203.5286
			now of the set his set he
1	4,7MF 35V RD8,5X10 TROPF 3,3MF+C20%63V RD9,4X25MKU	022.9975 CK 024.8699	203.5286 203.5286
R201 R2003 R2005 R2007 R2100 R2112 R2113 R2113 R2113 R2113 R2113 R2123 R2223 R2223 R2223 R2230 R233 R233 R23	0,25 W 150 KOHM + 2% 0,25 W 150 KOHM + 2% 0,25 W 1 MOHM + 5% 0,25 W 220 KOHM + 2% 0,25 W 220 KOHM + 2% 0,25 W 330 KOHM + 2% 0,25 W 330 KOHM + 5% 0,25 W 120 KOHM + 5% 0,25 W 120 KOHM + 5% 0,25 W 120 KOHM + 5% 0,25 W 12 KOHM + 5% 0,25 W 12 KOHM + 5% 0,25 W 1 MOHM + 0,1% 0,125W320,41 OHM+ 0,1% 0,125W683,77 OHM+ 0,1% 0,125W683,77 OHM+ 0,1% 0,125W683,77 OHM+ 0,1% 0,125W216,23 OHM+ 0,1% 0,125W216,23 OHM+ 0,1% 0,125W216,23 OHM+ 0,1% 0,125W216,23 OHM+ 0,1% 0,125W100,00 OHM+ 0,1%	RF 028.1776 RF 028.1776 RF 037.4616 RF 007.0612 RF 007.0612 RF 007.0612 RF 007.0612 RF 028.1782 RF 028.1524 RF 067.7236 RF 007.0506 RF 028.1660 RF 027.0612 RF 028.1660 RF 028.1660 RF 027.7336 RL 067.7343 RL 067.7371 RL 067.7359 RL 067.7359	203.5286 203.5286
T201 T202 T205 T206 T207 T208 T209 T210	BF244A N_KANAL 30V FET BF244A N_KANAL 30V FET TD101 SINPN 30V DIFVERST, BC253C PNPSI 20V 0.1A BC253C PNPSI 20V 0.1A BC173C SINPN 20V100MIA BC173C SINPN 20V100MIA BC253C PNPSI 20V 0.1A	AM 010.8510 AM 010.8510 AK 010.6801 AK 010.2829 AK 010.2829 AK 010.4444 AK 010.4444 AK 010.2829 ENDE	203.5286 -03.5286 -203.5286 203.5286 203.5286 203.5286 203.5286 203.5286



ROHDE & SCHWARZ

ÄZ Datum

Schaltteilliste für

Sachnummer

Blatt Nr.

ROHDE & SCHWARZ OO 0970 REGELTEIL			203.	.5305 SA	001
Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnum	mer	enthalte	ı in
Δ.	REGELTEIL Z STROML.203.5305 S	203.	5305	203.53	·C5
C301 C302 C303 C304 C305 C306 C307 C310 C311 C312 C313 C315 C316 C317 C318	47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 10NF+80-20% HDK6000 12X10 2,2NF+-20% 100V RM7,5 KC 10NF+80-20% HDK6000 12X10 47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 47MF 6V RD7X10TA/TROPF. 470NF+-20% 63V QUADER MKT 220PF+- 10% 63V 3RDX 7 KS 10NF+-1% 63V RD 7X18KS 1 NF+- 5% 63V 4RDX10 KS 1 NF+- 5% 63V 4RDX10 KS 220PF+- 10% 63V 3RDX 7 KS 10NF+-1% 63V RD 7X18KS 470NF+-20% 63V QUADER MKT	CE 022.0 CE 022.0 CK 006.0 CC 022.0 CE 022.0 CK 024.0 CK 023.0 CK 023.0 CK 023.0 CK 023.0 CK 023.0 CK 023.0 CK 024.0	8410 0632 4472 0632 8410 8410 6950 7160 4593 7201 7201 7160 4593	203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53	105 105 105 105 105 105 105 105 105
GL301 GL302	1N4148SI75V75MIA 1N4148SI75V75MIA	AD 012.	and the same of th	203.53 203.53	
R301 R302 R303 R304 R305 R306 R310 R3114 R315 R318 R318 R318 R318 R318 R322 R326 R321 R331 R331 R333 R333 R333 R333	0,25 W 100 KUHM +-5% 0,25 W 270 KUHM +-5% 0,5W 100KUHM+-20%LIN PIN 0,25 W 120 KUHM +-2% 0,25 W 330 KUHM +-2% 0,25 W 220 KUHM+-1% 0,25 W 270 KUHM +-5% 0,25 W 220 KUHM +-2% 0,25 W 27 KUHM+-2% 0,25 W 150 KUHM +-5% 0,25 W 27 KUHM+-2% 0,25 W 150 KUHM +-5% 0,25 W 150 KUHM +-5% 0,25 W 27 KUHM+-2% 0,25 W 150 KUHM +-5% 0,25 W 150 KUHM +-5% 0,25 W 150 KUHM +-5% 0,25 W 10 KUHM +-5% 0,25 W 10 KUHM +-5%	RF 007. RF 0067. RF 0067. RF 0007. RF 0007. RF 0007. RF 0007. RF 0007. RF 0029. RF 0029. RF 0028. RF 0007. RF 0007. RF 0007. RF 0007.	05418 7754418 05462359 05464949 055359 055359 055359 055359 055359 055359 055359 055359 055359 055359 055359 055359	203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53	005 005 005 005 005 005 005 005 005 005
T301 T302 T303 T305 T306 T307 T308 T310 T311 F312	BC253C PHPSI 20V 0,1A BC253C PHPSI 20V 0,1A TD101 SINPN 30V DIFVERST. BC253C PNPSI 20V 0,1A FELDEFFEKT-TRANSISTOR BC173C SINPN 20V100MIA BC173C SINPN 20V100MIA TD401 SIPNP 30V DIFVERST. BC253C PNPSI 20V 0,1A BC173C SINPN 20V100MIA	AK 010. AK 010. AK 010. AK 010. AK 010. AK 010. AK 010. AK 010.	2829 6801 2829 5405 4444 4444 6818 2829	203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53 203.53	305 305 305 305 305 305 305

11-71

ROHDE & SCHWARZ München

AZ Datum
00 0970

Schaltteilliste für

REGELTEIL

Sachnummer


203.5305 SA

Blatt Nr.

5 SA 002

	Benennung / Beschreibung Sachnummer enthalten in
T313 T314	BC253C PNPSI 20V 0,1A AK 010.2829 203.5305 BC173C SINPN 20V100MIA AK 010.4444 203.5305 ENDE
* *	
₩*	
* . *	
*	
·	
. s =	
·	
-	
and the second	
	*
-	
Control of the Contro	
- Grand	
. aperiod	
Control of the Contro	
	*
And the second	
Sec. 1	

Diese Unior age ict unser Eigenfum, Verweifältfaung, unbufügte Verwertung, Affreilung an andere ist strafuer und schädenersatzbillichtig.



Zusammenstell - Vorschrift Nr. R 22780

zur deutschen englischen Geräte Grundgeräte Einschub Zusatzgeräte Baugruppen Einsatz Rahmen Anlagen Beschreibung für

Typ **UIG**

FNr. M 1930/1...50

Ident.-Nr.203.5111

Zusammenstellung nach Pos.-Nr.

Umschlag Karton mit Rückenbindung

Kunststefferdner 40 mm

Kunststoffordner 60 mm

chne, dafür 4fachlochung mit Banderele

Umschlagbeschriftung

Scheffez, 6.8.71

6.8.71

geschr.

geprüft

auf 1. Seite nach Vorlage R 22779 B1.23

auf Rücken nach Verlage R

Nr. 4319 (-1...10)

Pos Nr.	Teil		Sach-Nr.	Blatt-Nr.	ÄZ	Bemerkung
1	Titelblatt		R 22779	1		auf Karton
2	Hinweisblatt		R 14300			
3	Beschreibung		R 22779	222		
4	Funktionsstromlauf		203.5111 FS	· ·	1	
5	Schaltteilliste		203.5111 Sa	1	-	
6	ii .		11	2	_	
7	Stromlauf		203.5111 S		_	
8	Schaltteilliste		203.5263 Sa	1	-	
9	n		Ħ	2	-	
10	Stromlauf		203.5263 S		-	
11	Schaltteilliste		203.5286 Sa		-	
12	Stromlauf		203.5286 S		-	
13	Schaltteilliste		203.5305 Sa	1	-	
14	п		n	2	_	
15	Stromlauf		203.5305 S		a	
16	ZusVorschrift		R 22780	-		
		*				3.
					-	-
5 KWB	Name D	atum		-	- t	
bearb.	Zenkl 3.	.8.71				

Liste besteht aus 1 Blatt

R 22780